

SEZIONE 8 - MODALITÀ DI ACCESSO IN AREA DI MOVIMENTO

(ADR.OR.E.005)

Normativa di riferimento

- Codice della Navigazione
- Codice della Strada
- ENAC PNS Ed. 2 emendamento 2 del 13/12/2016 e s.m.i.
- ENAC – Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti
- ENAC DA Regioni Centro – Ordinanza 4/2016
- ENAC DA Regioni Centro – Ordinanza 5/2016
- REG (CE) 300/2008
- REG (UE) 1998/2015 e s.m.i.
- Decisione della Commissione UE 8005/2015 e s.m.i.
- REG (UE) 139/2014 ADR.OR.E.005
- Decision EASA AMC3 ADR.OR.E.005 Parte E-8
- Circolare ENAC SEC 05A - Serie Security - del 28.09.2015
- Procedura accessi Aerdorica in vigore
- Accordo Aerdorica-ENAV – Allegato 3

8.1 MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AEROPORTO E ALLE AREE OPERATIVE

I varchi di accesso dedicati al personale operativo o occasionalmente a personale di ditte che, a vario titolo, accedono nell'aree sterili sono di tipo:

“pedonale” ubicato al piano terra del Terminal Partenze;

“carraio” nei pressi del cancello dei VV.F.

Il varco di accesso al circuito doganale dedicato ai corrieri DHL e UPS è ubicato in Via Colonne.

8.2 COORDINAMENTO CON GLI ENTI RESPONSABILI PER LA SECURITY

Il controllo degli accessi alle aree operative è svolto da addetti alla Security aeroportuale Aerdorica certificati Enac, mentre il controllo dell'accesso al circuito doganale è svolto dalla Guardia di Finanza e dalla Dogana.

Il passaggio dei veicoli avviene esclusivamente dal varco carraio dove vengono assoggettati al controllo sia le persone che i mezzi .

8.3 PREVENZIONE DI ACCESSI NON AUTORIZZATI IN AREA DI MOVIMENTO

Nessuna persona può accedere oltre i punti di controllo senza motivo legittimo. L'accesso senza scorta alle aree sterili dell'aeroporto di Ancona è rigorosamente vietato a chiunque non sia in possesso di:

- carta d'imbarco o documento di imbarco rilasciato a mezzo web check-in da un Vettore aereo;
- tesserino identificativo/certificato di membro di equipaggio in servizio;
- licenza aeronautica in corso di validità;

- qualifica di passeggero di voli di aviazione generale;

- tesserino di ingresso in aeroporto (TIA)
- funzionari ispettivi Enac
- funzionario ANSV
- tesserino di ingresso visitatori con scorta (TIV).

Tutti i Soggetti pubblici e privati interessati all'ottenimento, rinnovo o sostituzione del tesserino aeroportuale hanno l'obbligo di presentare una specifica istanza corredata dall'apposita documentazione all'ufficio pass del Gestore (ufficiopass@marcheairport.com).

Le modalità di richiesta dei permessi d'accesso, distinte per tipologia di permesso, sono disponibili sul sito web www.marcheairport.com.

All'interno dei terminal Arrivi e Partenze è presente un sistema di allarme delle porte che danno accesso al piazzale aeromobili. Tale sistema di allarme, oltre a segnalazioni acustiche e luminose, consente di identificare immediatamente da parte degli organi della Polizia di Stato quale porta sia stata abusivamente utilizzata per l'accesso al piazzale.

Nessun automezzo può accedere, circolare o sostare nell'ambito di aree di movimento e di tutti gli spazi ad esse adiacenti, senza apposito lasciapassare permanente o temporaneo. Detto lasciapassare deve essere esposto sul parabrezza anteriore del mezzo per tutto il periodo in cui il veicolo si trova nelle aree sterili dell'aeroporto ed è valido solo ed esclusivamente per il veicolo per il quale è stato rilasciato e solo per l'aeroporto di Ancona-Falconara. Le modalità di richiesta dei lasciapassare, distinte per tipologia di permesso, sono disponibili sul sito web www.marcheairport.com.